
# siroca

## ハンドブレンダー

## **SCB-216**

# 取扱説明書



このたびは siroca ハンドブレンダー SCB-216 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

お使いになる前に

し愛用の手引き

安全上のご注意 .......... 2

仕様 ...... 3

各部のなまえ ...... 4

使いかた ...... 5

お手入れ/保管のしかた .. 9

故障かなと思ったら .. 10

アフターサービス ... 11

お客様相談窓口 ...... 11

保証書 ...... 12

この製品は家庭用です。 業務用にはお使いにならない でください。

※ この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい ただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

#### ●表示の説明

取り扱いを誤った場合、死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容です。

取り扱いを誤った場合、障害を負う、 または物的損害が発生することが想定 される内容です。

#### ●図記号の説明





(**)** (してはいけない内容) き示します。



**り**む): 強制(実行しなくてはならない内容) を示します。



分解、修理や改造を絶対に行わない 発火・感電・けがの原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または弊社サポー トセンターにご相談ください。



子どもに使わせたり、乳幼児の手の届 くところで使わない

やけど・感電・けがの原因になります。



子どもや乳幼児の手の届くところに置 かない

やけど・感電・けがの原因になります。



本体、ミキサー接続部、チョッパー専用ふ たを水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電・故障の原因になります。



きざみカッターやおろしプレート、ブ レンダーユニットのカッターなどの刃 に直接手を触れない

鋭利なため、けがの原因になります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに 使用を中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発 煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの 原因になります。

<異常・故障例>

- 電源コードや電源プラグがふくれるなど、 変形、変色、損傷している
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもよ の熱い
- 電源コードを動かすと通電したりしなかっ たりする
- 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 焦げ臭いにおいがする など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電 源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ の販売店または弊社サポートセンターに点検・ 修理を依頼してください。



本体を落としたり、衝撃を加えたりしない 感電・故障の原因になります。

#### ◆ 電源コード・電源プラグについて ◆



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし ない

感電・けがの原因になります。



電源コードが傷んでいたり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使わない 感電・ショート・発火の原因になります。




電源コード・電源プラグを破損するよう なことはしない 電源コードや電源プラグを以下のような状態で使

うと、感電・ショート・火災の原因になります。 傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に 近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、 挟み込む など



定格 15A 以上・交流 100V のコン セントを単独で使う

たこ足配線などで他の器具と併用すると、分岐コ ンセント部が異常発熱して火災・感電・故障の原 因になります。





電源プラグの刃および刃の取りつけ面に 付着したほこりは拭き取る

ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持 たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

プラグを抜く 感電やショートによる発火の原因になります。



運転が停止していることを確認してか ら、電源プラグを抜き差しする けがの原因になります。



部品の取りつけ・取りはずし・お手入れを するときは必ず電源プラグをコンセント から抜く

感電・けがの原因になります。



使用時以外は電源プラグをコンセントか ら抜く

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。外出するときや長期間使わないと きは、電源プラグを抜いていることを確認して ください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の 原因になります。

#### ◆ 設置に関する注意事項 ◆



不安定な場所に容器を置いて使わない 転倒によるけが・故障の原因になります。以下 のような物の上では使わないでください。 テーブルクロス、ビニール、紙、おぼん



屋外で使わない

ほこりや虫などの混入・故障の原因になります。

### 、注意

## ◆ 使用上の注意事項 ◆



容器が空の状態でモーターを運転しない モーター故障の原因になります。



カッターやミキサーの回転が完全に止 まるまで容器から取り出さない

使用中に材料を加える場合は、必ず電源を切り、 カッターやミキサーの回転が止まってから材料 を加えてください。材料のふきこぼれ・けが・ 故障の原因になります。



使用中に容器を移動しない 転倒により、けが・故障の原因になります。



運転中に部品の取りつけ・取りはずし をしない



けが・故障の原因になります。



部品は必ず専用のものを使う 異なる製品のカッターやミキサーなどをお使い

になると、部品の破損による調理物への混入・ けがの原因になります。 定格時間を超えて連続運転をしない



材料が多すぎるなどの原因で運転が止 まった場合は、すぐに電源を切り、材

料を減らしてから再度運転する 故障の原因になります。



以上休ませてから運転してください。故障の原 因になります。 容器いっぱいに材料を入れて使わない

定格時間を超えてお使いになる場合は、30分



調理以外の目的では使わない 故障の原因になります。



故障の原因になります。

電源コードやブレンダーユニット、ミ



本製品は家庭用のため、業務用として 使わない 故障の原因になります。



キサーユニット、チョッパー専用ふた だけを持って本体を移動しない 部品が外れて、けが・故障の原因になります。



本製品をぬれた状態で使わない けが・故障の原因になります。

容器内、または鍋底でひきずらない 容器や鍋の材質により、傷つく恐れがあります。

品名(型番)	siroca ハンドブレンダー (SCB-216)
サイズ(約)	直径 64 ×長さ 394mm (本体 + ブレンダー) 直径 192 ×高さ 150mm (チョッパー ※ふたを含む)
重量(約)	0.75kg(本体 + ブレンダー) 1.2kg (チョッパー ※ふたを 含が)

電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	400W
コード長(約)	1.8m
付属品	カッターカバー、マルチケース、 ブラシ付スパチュラ、レシピ本、 取扱説明書(保証書)
生産国	中国



この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国ではお使い になれません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

## 各部のなまえ

#### スピード調節つまみ




調理内容やお好みによって、回転速度が調節できます。

I(低速)ではスピード調節つまみを使って 1 → 13 の順に速くすることができます。 回転速度を最速にしたい場合は、II(高速)スイッチを押してください。

||(高速)ではスピード調節つまみはお使いいただけません。

どの目盛りに合わせても、常に一定のスピードで回転をする仕様になっております。



## 使いかた



- ※はじめてお使いになるときは、本体・ミキサー接続部以外の部品をスポンジと台所用中性 洗剤を使ってよく洗ってから組み立ててください。チョッパー専用ふたは、内側のみ洗え ます。ただし、外側の接続部には水をかけないでください。
  - ⇒部品の洗いかたについては、9ページの「お手入れする」を参照してください。
- ※使用を開始する前に、電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください。

#### ブレンダーを使う

#### ブレンダーでできること(例)

- 果物や野菜と水分を混ぜ合わせて、 フレッシュジュースやスープを作る
- ディップ、ソース、マヨネーズ、離 乳食などを作る

#### ブレンダーで調理できない食品

- 肉類、魚類
- ・粘り気の強い食品(やまといも・じねんじょ・生わかめ・ ジャム・納豆 など)
- ・かたい食品(氷砂糖・市販のロックアイス)
- ・ 乾燥食品(かつおぶし・乾燥したきのこ・干しえび・昆布など)

#### 材料を準備し、容器に入れる

- やわらかい食品は2センチ角、かための食品は1センチ角程度に小さく切って入れてください。大きいとうまくかくはんできないことがあります。
- 容器は、付属のマルチケースのほかに、 市販の鍋やボウルなども使えます。



- ※マルチケースの blender max の目盛 (500ml) を超えて、材料を入れない でください。材料が多い場合は、何 回かに分けて調理します。
- ※水分を入れないで、食品だけでかくは んしないでください。
- ※使用時は、あら熱を取ってお使いください。 やけどの原因になります。

# 3 電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込む

- 4 ブレンダーシャフトを容器に入れ、| (低速) スイッチを押して容器内の材料をかくはんする
  - うまくかくはんできない場合は、数回Ⅱ(高速) スイッチを押して断続的にかくはんしてから連続運転をしてください。



### 2 ブレンダーユニットを本体に取り つける

- ① 本体の左側の○ マークと、ブレ ンダーユニット の●マークに位 置を合わせる
- ② 本体を回して、 上下の●マーク の位置を合わせ る





※ブレンダーユニットの刃に直接手を 触れないでください。けがの原因に なります。



- ※容器の材質により傷つく恐れがありますので、容器や鍋の取扱説明書をご参照の上、ご使用ください。
- ※容器が空の状態で運転しないでくだ さい。故障の原因になります。
- ※1分を超えて連続運転・くり返し運転しないでください。くり返し運転する場合は、運転の合間に1分以上休ませてからお使いください。
- ります。 調理が終わったら、指を離してスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
  - カッターの回転が完全に止まってから、ブレンダーユニットを本体から取りはずします。

## 使いかた

#### ミキサーを使う

#### ミキサーでできること(例)

- ・生クリームや卵白を泡立てる
- オムレツ、ホイップクリームなどを作る

#### ミキサーで調理できない食品

・かたい食品、粘り気の強い食品(パン生地・クッキー生地・かたいバターなど)

#### 材料を準備し、容器に入れる


● 容器は、付属のマルチケースのほかに、 市販の鍋やボウルなども使えます。



※マルチケースの blender max の目盛 (500ml)を超えて、材料を入れない でください。材料が多い場合は、何 回かに分けて調理します。


2 ミキサー接続部の差し込み口の溝 と、ミキサーの凸部を合わせて、「カ チッ」と音がするまで差し込む

> ● ミキサーは必ず2本取りつけてください。 1本だけでは、うまく調理ができません。



3 ミキサーユニットを本体に取りつける

- ① 本体の右側の○ マークと、ミキ サー接続部の● マークに位置を 合わせる
- ② 本体を回して、 上下の●マーク の位置を合わせ る



4 電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込む

- 5 ミキサーユニットを容器に入れ、 | (低速)スイッチを押して容器 内の材料をかくはんする
  - うん合い では場高チ続ん は場高チ続い しかかを 回イてくらしかかを がない かかを いまさい かかを いまさい。



 $\triangle$ 

※回転中に本体を持ち上げないでくだ さい。故障の原因になります。

※2分を超えて連続運転・くり返し運転しないでください。くり返し運転する場合は、運転の合間に1分以上休ませてからお使いください。

- 6 調理が終わったら、指を離してス イッチを切り、電源プラグをコン セントから抜く
  - ミキサーの回転が完全に止まってから、ミキサー接続部を本体から取りはずし、ミキサー(2本)をミキサー接続部から取りはずします。



※使用後は、すぐにミキサーの凸部に 触らないでください。やけどの原因 になります。

#### チョッパーを使う

#### チョッパーでできること(例)

- 大根やにんじん、りんご、にんにく、しょうがなどをすりおろす。
- パン生地やパスタ生地をこねる。
- 肉をひいたり、野菜をみじん切りにする。

#### チョッパーで調理できない食品

- ・粘り気の強い食品(やまといも・じねんじょ・生わかめ・ジャム・納豆など)
- かたい食品(氷砂糖・冷凍食品・氷など)
- ・ 乾燥食品(かつおぶし・乾燥したきのご・干しえび・昆布など)

#### 食材ごとの調理の目安

	パン生地	ピザ生地	玉ねぎ	パセリ	肉	大根
調理器具	こね羽根	こね羽根	きざみカッター	きざみカッター	きざみカッター	おろしプレート
下ごしらえ	-	-	1~2cm	1~2cm	1~2cm	1~2cm
最大容量	310g	310g	150g	30g	200g	150g
調理時間	15 秒 X2 回	15 秒 X2 回	8~10秒	10~13秒	8~10秒	13~18秒
スイッチ	Ⅱ(高速)	(高速)	(低速)	(高速)	(高速)	(高速)
スピード調節つまみ	_	_	6~8	_	_	-

※ 肉の筋や魚の骨は、あらかじめ取りのぞいておきます。また、脂身の多い肉は、使わないでください。
※ 火を通して調理した材料は、冷やして、あら熱を取っておきます。

1

#### 回転軸をチョッパーに取りつける

● 回転軸は、先端のつまみを持って、チョッパーガラス容器の回転シャフトにしっかりと取りつけます。



#### こね羽根

- ① こね羽根を回転軸に取りつける
- ② 片手で回転軸を押さえ、 もう一方の手でこね羽根 を時計回りに回し、しっ かりと固定する



## 2

#### 調理器具を回転軸に取りつける

#### きざみカッター

- ① あらかじめカッターカバーを 取りはずしてから、回転軸に取りつける
- ② きざみカッター を、回転軸の凹 凸にかみ合うよ うに、軽く回す
- ※ 回転軸には、固 定されません。





※きざみカッターの刃の部分には触れないでください。けがの原因になります。


※向きが逆になっている場合は、回転軸 の下部まで入りません。正しい向きに して取りつけてください。



※向きが逆になっている場合は、回転軸の下部まで入りません。正しい向きにして取りつけてください。

#### おろしプレート

- ① 回転軸におろしプレートを載せる
- ② 六角形の形を合わせ、軸の中央部まで押し込む
- ※ おろしプレートの表を上向きにすると細かく、裏を上向きにするにすると細すると粗くすりおろせます。





※おろしプレートの刃に直接手を触れないでください。けがの原因になります。

#### 3 材料を準備し、チョッパーガラス 容器に入れる

- やわらかい食品は、2 センチ角、かための 食品は1センチ角程 度に小さく切って入れ てください。大きいと うまく調理できない ことがあります。
- おろしプレートを使う 場合は、材料をおろ しプレートの上に載る ように入れてください。





※チョッパーガラス容器の max の目盛 を超えて材料を入れないでください。

4 ガラス容器に、チョッパー専用ふ たを取りつける

> ● チョッパー専用ふた をチョッパーガラス 容器に載せたら、上 から強く押してしっ かりと取りつけま す。





※ふたはしっかりと取りつけてください。取りつけが弱いと、材料がふきこぼれたり、故障の原因になります。

5 本体をチョッパーユニットに取り つける

① 本体の右側の○ マークと、チョッ パー専用ふたの● マークに位置を合 わせる




② 本体を回して、上 下の●マークの位 置を合わせる

る 電源プラグをコンセントの奥まで 確実に差し込む

7 (低速)スイッチを押して、チョッパー ユニット内の材料をかくはんする

- うまくかくはん では、場ま では、数ッリ(高押し では、数ッスイ、断続して くは運転を ください。
- 材料が容器の側面についた場合は、チョッパー専用ふたを開けて、付属のブラシ付スパチュラのヘラ部分で落とします。



 $\triangle$ 

※1分(こね羽根のみ30秒)を超えて連続運転・くり返し運転しないでください。くり返し運転する場合は、運転の合間に2分以上休ませてからお使いください。

8 調理が終わったら、指を離してス イッチを切り、電源プラグをコン セントから抜く

タ本体をチョッパー専用ふたから取りはずす

10 チョッパー専用ふたを取りはずして、回転軸を取りはずす

- チョッパーの回転が完全に止まってから、 チョッパー専用ふたをチョッパーガラス 容器から取りはずします。
- 回転軸は、先端のつまみを持って、ガラス 容器の回転シャフトから取りはずします。
- 調理器具を回転軸から取りはずします。



※調理器具の刃の部分には触れないで ください。けがの原因になります。

※きざみカッターを回転軸から取りは すすときは、カッターカバーを取り つけてください。

↑↑ 調理物を取り出す

◆ 付属のブラシ 付スパチュラ のヘラ部分を 使って取り出 すと便利です。



## お手入れ/保管のしかた



※お手入れをする前に、必ず電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください。
※シンナー・ベンジン・研磨剤入り洗剤・みがき粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしは使わないでください。表面に傷が付く原因になります。

#### お手入れする

#### 本体・ミキサー接続部

ねるま湯か、うすめた台所用中性洗 剤をしみこませた布を固く絞って拭く

2 乾いた布で水分を拭き取り、よく乾かす



 $\overline{\mathbb{V}}$ 

※本体、ミキサー接続部、チョッパー専用ふたは、丸洗いしたり、水にひたしたりしないでください。ショート・感電・故障の原因になります。

#### 本体・ミキサー接続部以外

スポンジと台所用中性洗剤を使って洗い、よく乾かす




- ※チョッパー専用ふたの内側は水洗いしてください。ただし、外側の接続部には水をかけないでください。
- ※きざみカッターや、プレンダーユニットのカッターに塩分が付着した場合は、すぐに水洗いしてください。
- ※カッターやミキサー、おろしプレートなどは、付属のブラシ付スパチュラで洗ってください。



※つけ置き洗いはしないでください。

#### 保管する

お手入れをした後は、本体、ブレンダーユニット、ミキサーユニットは付属のマルチケースに、チョッパーユニットの各パーツは、チョッパーガラス容器にそれぞれ収納し、湿気の少ないところで保管します。マルチケースのふたを閉めるときは、前後の向きに注意してください。



#### マルチケースでジュースなどを保存するとき

マルチケースを容器にして作ったがって、などは、ふたをして、そのまま冷蔵庫などに、また、注ぎ口のふたを開けて、ジュースなどを開けてきます。



## 故障かなと思ったら

こんなときは故障ではありません。修理を依頼する前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認いただくこと	直しかた	参照 ページ
運転しない。	電源プラグが抜けていませんか。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。	_
	(低速) スイッチ、または II(高速) スイッチをしっかりと押していますか。	スイッチはしっかりと押してください。	5.6.8
	ブレンダーユニットやミキ サーユニット、チョッパー ユニットが正しく本体に 取りつけられていますか。	ブレンダーユニットやミキサーユニット、チョッパー ユニットを正しく本体に取りつけてください。正 しく取りつけられていないと、本体のモーターが 空回りします。	5·6·7· 8
調理物がもれる。	容器に材料を入れすぎていませんか。	マルチケースの blender max、チョッパーガラス容器の max の目盛以上に材料を入れないでください。材料の量が多い場合は、一度電源を切って、容器から本体を取りはずし、容器の中の材料を減らしてください。	5.6.8
<ul><li>・本体が異常に熱い。</li><li>・異臭がする。</li></ul>	連続動作時間を超えて 使っていませんか。	連続動作時間内でお使いください。本製品を継続 して使う場合は、30分以上の間隔をあけてから 使います。	5.6.8
<ul> <li>カット おとり からまま カット からい するのの からい からい からい からい からい からい からい からい からい からい</li></ul>	材料が以下のような状態ではありませんか。 ・材料の量が多い ・材料の切りかたが大きい ・水分が少ない ・調理できない食品が入っている	一度電源を切って、本体を取りはずし、容器の中の材料の種類・量・切りかたなどを調節してください。かたい食品などは、小さめに切って少量ずつ入れるとかくはんしやすくなります。水分が足りない場合は、材料を減らして水分を追加してください。調理できない食品は取り除いてください。	5.6.7
	材料がカッターやミキサー、おろしプレートなどにはさまっていたり、カッターやミキサー、おろしプレートなどがあたらない場所に付着したりしていませんか。	一度電源を切って、本体を取りはずし、付属のブラシ付スパチュラのヘラ部分を使って、カッターやミキサー、おろしプレートなどにはさまっている材料を取り除いてください。材料がカッターの刃やミキサーにあたらない場所に付着している場合は、ヘラなどを使って中央に集めてください。	_

#### 長年ご使用の <u>ハンド</u>ブレンダーの点検を!

- ※ 定期的に「安全上のご注意」や「使いかた」を確認して お使いください。
  - 誤った使いかだや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
- ※ 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除い てください。

### 愛情点検

こんな症状はありませんか?





- 焦げ臭いにおいがする
- ・コードを動かすと、電源が入らないことがある
- ・その他の異常・故障がある



故障や事故防止のため、電源プラ グをコンセントから抜いて、お買 い上げの販売店に必ず点検・修理 をご依頼ください。

ご自分での修理は危険です。絶対 に分解しないでください。



## アフターサービス

#### 保証書 (裏表紙)

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名 の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りく ださい。

保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

#### 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる 場合には販売店、またはサポートセンターにお問い合 わせください。

- 保証期間中(お買い上げ日から1年未満)の修理 保証書の規定により、無料で修理いたします。商品 に保証書を添えてお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。
- 保証期間が過ぎている(お買い上げ日から1年以上)修理

修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望 により有料で修理いたします。お買い上げの販売 店、またはサポートセンターまでご相談ください。

#### 保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

#### 補修料金のしくみ

補修料金は技術料(故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金)と部品代(修理に使用した部品の代金)などで構成されています。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

このハンドブレンダーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部 品といいます。

#### 補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。

お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

## お客様相談窓口

アフターサービスについてご不明な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

〈サポートセンター〉

TEL: 03-5413-6125 FAX: 03-5413-6128

E-mail でのお問い合わせ: info@aucsale.com

受付時間:午前10時~午後5時 (土・日・祝祭日、年末年始および弊社指定休業日を除く) 〈修理センター〉

〒 343-0032 埼玉県越谷市袋山 648-5 株式会社オークセール

サポートグループ返品・修理センター

#### サポートセンターからのお願い

- 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しください。
- サポートセンターおよび修理センターの電話番号/FAX番号、住所は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。